

使用方法

设定温度

在主界面下，按△键或▽键调整目标温度，液晶显示“设定温度”，按①键保存并退出至主界面。

波动温度

在主界面下，长按△键3s以上，进入波动温度设置界面，按△键或▽键调整，波动幅度可设为0.5或1℃，按①键保存。

低电提示

图标全显，电量充足；图标闪烁，需更换新电池。

背光（选配）

用户在操作过程中背光点亮；无操作20s后背光熄灭以节省电量。

开关机

长按①键5s以上，开机或关机。

（温控器上电后默认为开机状态。）

注意事项

请勿安装在阳光直射或其他冷热源直接影响的位置，如散热片、窗户、电视及发热设备周围。

请保持测温传感器位置清洁，以免影响测温精度。

长时间不用该产品时，请将温控器电池取出，避免电池漏液造成损坏。

本手册所提及的产品规格和资讯仅供参考，
如有更改，恕不另行通知！

智能温度控制器 使用说明书



舒适生活 新体验

615系列温度控制器

使用说明书

感谢您选择我们的产品及对我们的信任与支持。为了您更好地了解和使用本产品，请您在使用前仔细阅读本说明书并妥善保管。

615是一款超值实用型温控器，选用国际先进微电脑控制器，性能安全可靠、功耗低，操作简单方便，可对壁挂炉、电采暖（电热膜、电暖器等设备）、水采暖（电热执行器、电磁阀等设备）等进行控制。

包装内含




温控器介绍

面板介绍



接线说明（有线版）



产品特点

1. 工作模式简单；
2. 目标温度设定方便；
3. 数据自动保存；
4. 背光可选配；
5. 有线/无线两款方案设计；
6. 温度异常自行诊断。

技术参数

电源: AAA1.5V*2 (发送器)
220V~ (接收器)
温度调节范围: 6°C ~ 35°C
温度显示范围: -9°C ~ 50°C
温度测试频率: 1次/10秒
控温精度: ± 1°C

接收器介绍

指示说明（无线版）



注意: 请按照上图端口指示接线，严禁接入220V~, 否则会损坏产品！



注意: 5孔插座额定电流最大10A，额定功率最大 2500W，严禁超限使用！

产品安装

- 温控器**
1. 打开后壳并安装两节7号碱性干电池。
 2. 用户可根据需要将温控器摆放于适当位置，也可通过后壳固定孔将温控器安装于86盒或其他墙面。
- 接收器**
1. 按压信号线连接座开关，按照接线指示插入信号线一端接头后松开开关，另一端接入壁挂炉对应位置。
 2. 检查并确保接线正确、牢靠后，将接收器插入插座中接通电源；接收器自身设计有5孔插座，用户可通过接收器为被控设备供电。