

童锁与开关机 (上电后默认为开机状态)

按①键可解锁屏幕，锁屏状态下，除按①键解锁外，其他按键均无效。长按①键，开机或关机。

时间设置

- 星期** 按②键星期闪烁，按③或④键调整星期，按⑤键确认并进入时设置。
- 时** 按③或④键调整时，按⑤键确认并进入分设置。
- 分** 按③或④键调整分，按⑤键确认，系统自动保存设置时间并退出设置模式，返回至主界面。

运行模式

按⑥键3秒，按⑦或⑧键调整编程、手动、防冻模式，设置完成后按⑨键保存并返回主界面。

临时温度

主界面下可按⑩键或⑪键设置临时温度，用⑫键确认。

手动模式下，临时温度调节后会一直生效。

编程模式下，临时温度调节后仅在当前时段有效，进入下一时段后，温度将恢复至编程模式对应的时段温度。

定时开关机

在程序编辑中，若将时段温度设为0°C，该时段艾瑞主机自动关机并关闭被控设备；至下一时段，如果时段温度为非0°C，艾瑞主机自动开机，并根据实际温度启停被控设备。

程序查询

主界面下按⑬键，图标闪烁，进入程序查询界面，第一屏显示当天第一时段信息，按⑭键或⑮键可以依次翻页显示每一天的所有信息。(包括已设定的星期、时间及温度。)

程序编辑

按⑬键进入程序查询界面，再按⑬键3秒，按⑭键或⑮键调整星期；
按⑯键，再按⑰键或⑱键调整时间；
按⑲键，再按⑰键或⑱键调整温度，按⑬键保存并继续编辑下一程序。按⑤键3秒保存并退出设置界面。

程序添加

按⑬键进入程序查询界面，再同时按⑬⑰键3秒，界面显示Add，按⑭键或⑮键调整星期；
按⑤键，再按⑰键或⑱键调整时间；
按⑲键，再按⑰键或⑱键调整温度，按⑬键保存并继续添加下一程序。按⑤键3秒保存并退出设置界面。

程序删除

按⑬键进入程序查询界面，再同时按⑬⑮键3秒，界面显示dE，按⑬键确认删除当前程序设置，同时退至程序查询界面，重复上述操作，依次删除下一时段信息。

当删除至一周仅剩一条时段信息时，界面显示“L51”，不允许删除。

校准温度

主界面下，同时按下①②键持续3秒以上进入校准温度模式，按③键或④键调整，⑤键确认。

恢复出厂设置

主界面下，同时按下⑥⑦键持续3秒以上，艾瑞主机全屏显示后，恢复出厂设置成功。

出厂默认为手动模式，初始值如下

星期	默认时段	默认温度
一 至 五	6:00	20°C
	8:00	15°C
	11:30	15°C
	13:30	15°C
	17:30	20°C
	22:00	15°C

星期	默认时段	默认温度
六、日	8:00	20°C
	22:00	15°C

注意事项

请勿安装在阳光直射或其他冷热源直接影响的位置，如散热片、窗户、电视及发热设备周围。

请保持测温传感器位置清洁，以免影响测温精度。

请勿使用超过产品输入电压的适配器进行供电，否则会造成产品损坏。

瑞米e家·艾瑞 使用说明书



舒适生活 新体验




使用说明书

感谢您选择我们的产品及对我们的信任与支持。
为了您更好地了解和使用本产品，请您在使用前
仔细阅读本说明书并妥善保管。

瑞米e家·艾瑞是我公司推出的AI智能燃气采暖热
水炉的控制主机。通过瑞米e家微信小程序可以
实现对热水炉的远程操控。

本说明书对艾瑞主机进行了详细说明，使用前请
先按照配置流程进行产品配网。

包装内含



艾瑞主机
x1



电源适配器
x1




使用说明书
x1



固定螺丝
x2

艾瑞主机介绍

面板介绍



产品特点

1. 产品造型圆润，外观精致，配色柔美；
2. 高亮背光显示，操作舒适；
3. 动态编程算法，支持定时开关机，方便使用；
4. 易于安装调试，操作便捷直观；
5. 控温范围可调，可应用于多种场景；
6. 内置Wi-Fi、LoRa模块，可实时远程控制。

技术参数

电源: 5V适配器

温度调节范围: 5°C ~ 35°C

温度显示范围: -10°C ~ 50°C

温度测试频率: 1次/10秒

温度显示精度: 0.1°C

防冻温度调节范围: 5°C ~ 10°C

工作温度范围: -10°C ~ 50°C

储存温度范围: -20°C ~ 60°C

配置流程

- ① 按下图将艾瑞主机连接好适配器，确保设备正常供电。
- ② 打开微信，进入小程序搜索界面，搜索“瑞米e家”；或扫描下方二维码，进入小程序。
- ③ “点击登录”后跳转至登录页面，可使用手机号+验证码进行登录；也可以通过微信一键登录。
- ④ 点击“+”进入设备添加页面，在壁挂炉目录下根据所用型号添加壁挂炉。
- ⑤ 输入壁挂炉名称，点击“”图标，扫描壁挂炉机身右侧的设备编号条码获取壁挂炉编号。
- ⑥ 点击“▼”图标去添加艾瑞主机。
- ⑦ 输入Wi-Fi密码，然后同时长按艾瑞主机“”键，液晶设定温度位置显示“---”，点击小程序“配网”，弹出连接提示点击“是”进行配网，随后艾瑞主机液晶设定温度位置显示“5-L”表示配网成功，时间会更新为当前北京时间。
- ⑧ 输入艾瑞主机名称，长按艾瑞主机“”键，此时液晶时间位置显示“---”后显示4位随机数字，即为注册码；在小程序中输入该注册码并点击“添加”，完成艾瑞主机添加。